

**HONEYWELL SENSOR COMPATIBILITY CHART**

MODEL NUMBER	CHANNEL COUNT	INCLUDED SENSOR	SENSOR DESCRIPTION	TS03	TS03C	TS13C	TS13F	TS23C	TS33C	TS33F	TS34C	TS15C	TS35C
			TEMPERATURE SENSOR (NO LCD DISPLAY OR CHANNEL SWITCH)	TEMPERATURE SENSOR (NO LCD DISPLAY OR CHANNEL SWITCH)	TEMPERATURE SENSOR, 3 CHANNEL SWITCH, NO LCD DISPLAY	TEMPERATURE SENSOR, LCD DISPLAY, 3 CHANNEL SWITCH, Degrees C/F	TEMPERATURE SENSOR, LCD DISPLAY, 3 CHANNEL SWITCH, EXTERNAL PROBE, Degrees C/F	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR, 3 CHANNEL SWITCH, NO LCD DISPLAY	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR, 3 CHANNEL SWITCH, LCD DISPLAY, Degrees C/F	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR, 3 CHANNEL SWITCH, LCD DISPLAY & EXTERNAL PROBE, Degrees C/F	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR, 5 CHANNEL SWITCH, LCD DISPLAY	DT2 TEMPERATURE SENSOR, LCD DISPLAY, CHANNEL SWITCH AND EXTERNAL PROBE, Degrees C/F	DT2 TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR, 3 CHANNEL SWITCH, LCD DISPLAY, Degrees C/F
TE103NL	1	TS03	TEMPERATURE SENSOR WITHOUT LCD DISPLAY OR CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE109NL	1	TS03	TEMPERATURE SENSOR WITHOUT LCD DISPLAY OR CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE219ELW	3	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
TE329ELW	3	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
TE328ELW	3	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
TE529ELW	3	TS33C	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE653ELW	3	TS33C	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE601CELW	3	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
PCR325W	3	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
PCR426W	3	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
RCW33W	1	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
TM004	3	TS03C	TEMPERATURE SENSOR WITH CHANNEL SWITCH AND WITHOUT THE LCD DISPLAY	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TM005	3	TS33C	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TC150	3	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TC152	1	TS13C	TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE242ELW	3	TS15C	DT2 TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
TE322ELW	3	TS15C	DT2 TEMPERATURE SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
TE532ELW	3	TS35C	DT2 TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR, LCD DISPLAY, CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE821W	3	TS33C	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE852W	3	TS33C	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TE923W	5	TS34C	5-CHANNEL TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR LCD DISPLAY & CHANNEL SW	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TN924W	3	TS33C	TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR WITH LCD DISPLAY AND CHANNEL SWITCH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y